

ROZŁOŻENIE BASENU

1. Rozłożyć matę podłogową w dowolnym, odpowiednio przygotowanym miejscu
2. Rozłożyć basen na matę podłogową
3. Podłączyć rurę nadmuchującą do gniazda oznaczonego bąbelkami



4. Podłączyć rurę nadmuchującą do odpowiednio pasującego gniazda w basenie
5. Nacisnąć przycisk z bąbelkami na panelu sterowania



6. Proces nadmuchiwania będzie trwał ok 10minut. rura nadmuchująca posiada zabezpieczenie przed zbyt mocnym nadmuchianiem
7. Wyciągnąć rurę i zakręcić zatyczkę
8. Podłączyć pompę 3 rurami łączącymi z basenem zgodnie z ilustracją



9. Zamocować filtr zgodnie z ilustracją
10. Upewnić się że zawór spustowy jest odpowiednio zamknięty
11. Napęłnić basen wodą zgodnie ze wskazaniem linii min i max



Basen jest gotowy do użytkowania

UŻYTKOWANIE



- Panel kontrolny, po włączeniu pokazuje aktualną temperaturę wody.
- Panel kontrolny umożliwia zmianę jednostek wyświetlania temperatury (C / F)
- Strzałki góra/ dół służą ustawieniu oczekiwanej temperatury. Przeskok co 1 stopień, pomiędzy 30 a 42 stopnie C, lub 86 i 107 stopni F
- Przycisk z kłódką trzymany przez 3 sekundy powoduje blokadę/ odblokowanie panelu kontrolnego
- Przycisk z bąbelkami skutkuje włączeniem masażu wodnego. Zapala się zielona lampka. Ponowne naciśnięcie skutkuje wyłączeniem masażu.
 - **Ważne:** masaż wodny wyłącza się automatycznie po 30minutach. Można go wtedy ponownie włączyć jeszcze raz naciskając przycisk. Jeżeli jacuzzi jest aktualnie w trybie filtrowania wody – po włączeniu masażu – filtrowanie ustaje. Filtracja i masaż nie działają jednocześnie.
- Przycisk z filtrem – włączenie filtrowania wody. Jeżeli włączony jest masaż- niemożliwe jest włączenie filtrowania
- Przycisk ze słońcem – włączenie podgrzewania wody oraz filtracji jednocześnie. Pompa będzie podgrzewać wodę aż do osiągnięcia wybranej przez użytkownika temperatury. Po osiągnięciu docelowej temperatury – automatycznie się wyłączy. Ponowne, automatyczne uruchomienie nastąpi po spadku temperatury o 2 stopnie
 - **Ważne-** system podgrzewania jest zintegrowany z systemem filtrowania i nie może działać samodzielnie. Po wyłączeniu podgrzewania- filtrowanie również jest wyłączane. Jeżeli włączony jest system masażu wodnego- funkcje podgrzewania i filtracji – nie są dostępne.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Nie działa panel kontrolny
 - 1.1. Sprawdź źródło zasilania- zresetuj urządzenie- zgłoś do naprawy
2. Pompa nie nagrzewa prawidłowo
 - 2.1. Sprawdź ustawienia temperatury- sprawdź czystość filtra- sprawdź poziom wody – zgłoś do naprawy
3. Nie działa system masażu
 - 3.1. Naciśnij ponownie przycisk (automatyczne wyłączenia po 30minutac) – sprawdź czy urządzenie nie jest przegrzane – zgłoś do naprawy
4. Nie działa filtrowanie wody
 - 4.1. Wyczyść lub wymień filtr wody – wyczyść kanał dopływu/wyrzuty wody – sprawdź czy jest minimalny poziom wody- zgłoś do naprawy
5. Pompa przecieka
 - 5.1. Sprawdź podłączenie z basenem – dokładnie dokręć. Jeżeli przecieka obudowa pompy – zgłoś do naprawy
6. Przecieka Basen
 - 6.1. Sprawdź czy nie jest uszkodzony, przetarty- użyj zestawu naprawczego
7. Zabrudzona woda
 - 7.1. Wydłuż czas filtrowania wody- wyczyść lub wymień filtr wody – zmień wodę w basenie

Kody błędów:

E1 – błąd czujnika kontroli temperatury – skontaktuj się z serwisem

E2 – błąd czujnika kontroli temperatury - skontaktuj się z serwisem

E3 – temperatura wody powyżej 45stopni – wyłącz zasilanie, ostudź wodę w basenie

E4 – temperatura wody poniżej 2stopni – wyłącz zasilanie- podgrzej wodę powyżej 2stopni

E5 – temperatura wody powyżej 50stopni – wyłącz zasilanie- skontaktuj się z serwisem

E6 – zbyt niskie ciśnienie wody – upewnij się że kanały przepływowe nie są zatkane, zmień filtr, wypełnij basen wodą powyżej wskaźnika minimum

E7 – włączone podgrzewanie bez wody – system wyłącza się automatycznie

E3, E4, E5, E6, E6 – dodatkowe czynności:

Odetnij zasilanie na co najmniej 5 minut; sprawdź czy poziom wody znajduje się pomiędzy liniami minimum oraz maximum; wyczyść lub wymień filtr; odkręć i wyczyść dysze wylotowe i wlotowe np. z włosów lub innych przedmiotów; upewnij się że wewnątrz pompy nie znajdują się obce przedmioty; Sprawdź ponownie, jeżeli błąd dalej występuje- skontaktuj się z serwisem

CHL FIL – komunikat informujący, by po 150 godzinach użytkowania filtracji, wymienić filtr. By skasować ten komunikat- należy przytrzymać przycisk filtracji przez 5 sekund.

KONSERWACJA

Utrzymanie czystości wody

W zależności od częstotliwości i warunków użytkowania:

- Wkład filtra powinien być regularnie czyszczony (maks. 150 godzin).
- Wkład filtra należy wymieniać co 1 do 2 miesięcy.
- Woda w basenie powinna być zmieniana co 15-30 dni.

Używaj zestawu do testowania wody, aby kontrolować parametry wody przed użyciem spa lub co najmniej raz w tygodniu.

Poziom pH powinien być utrzymywany między 7 a 7,4.

Aby zdezynfekować wodę w basenie, sugerujemy używanie aktywnego tlenu lub bromu umieszczanego w pływającym dozowniku. (Dozownik sprzedany osobno).

Ogródek Styl

Czyszczenie i wymiana filtra

Zabrudzony filtr może spowodować zanieczyszczenie wody i uszkodzić funkcjonowanie nagrzewania.

1. Odkręć obudowę filtra, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij wkład filtra z obudowy.
2. Wypłucz wkład filtra w bieżącej wodzie. Jeśli wkład filtra wciąż pozostaje brudny i odbarwiony należy go wtedy wymienić.
3. Włóż wyczyszczony wkład filtra do obudowy i przykręć go do basenu.



GWARANCJA

Przed opuszczeniem fabryki produkty NetSpa zostały sprawdzone i uznane za wolne od wad. NetSpa gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, potwierdzeniem daty zakupu jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wadliwe części lub produkty podlegają naprawie lub wymianie. Za przesłanie produktu do serwisu odpowiada klient. Zwrot naprawionego/wymienionego produktu jest w gestii centrum serwisowego.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do jakiegokolwiek wady wynikającej z normalnego zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania takiego jak: nieprzestrzeganie instrukcji produktu, niewłaściwa lub niewystarczająca konserwacja, połączenie z niewłaściwym zasilaniem, chemiczne uszkodzenie wody, nieautoryzowane modyfikacje produktu lub naprawy, używanie do celów komercyjnych, ognia, powodzi lub przyczyn innych zewnętrznych.

Ogródku Styl